

## Brandinstruktionen - Kongensgade 70, 6700 Esbjerg

Til jer som underviser hos FOF Sydvestjylland i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. Her er brandinstruktionen for FOF Sydvestjylland i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. Den skal følges i tilfælde af at brandalarmen går i gang eller at der opstår en summen fra brandvarslingsanlægget.

**Brandinstruktion:** Læs den grundigt, så I ved hvordan I skal forholde jer.

**arne hald**  
EL · DATA · TEKNIK

### Instruktion ved brandalarm eller summen fra brandvarslingsanlæg.

- 1: Gå til Brandvarslingscentralen i Indgangspartiet, stueplan.
- 2: Kontroller på hvilken etage brandalarmen er udløst.
- 3: Bekræft om der er brand på etagen.

**4: Er der brand ?!**

**Evakuere bygningen og ring til 112**

- 5: Er der ikke brand, afstil varslingscentralen.

- 6: Indsæt og drej nøgle i central

- 7: Tryk **STOP SUMMER**

- 8: Tryk **LYDGIVER START/STOP**

- 9: Tryk **RETABLER**



- 10: Viser anlægget fejl kontaktes

Arne Hald  
9742 1644

**Anlægget er til internvarsling og har ikke direkte kontakt til brandvæsenet.**

OMU 02-2023

Arne Hald A/S - Sletten 47B - 7500 Høstebro - Telefon 97 42 16 44 - [www.arnehald.dk](http://www.arnehald.dk) - Mail [ah@arnehald.dk](mailto:ah@arnehald.dk) - CVR 31 49 79 14 - Bank 7670 1427322

**Placering af brandvarslingsanlæg:**

Anlægget er placeret i stueplan på ydersiden af elevatorvæggen. Se de røde pile nedenfor.



**Nødudgange:** Alle døre ud til nødudgange, ud over vores trappeopgang, er markeret med en grøn mand med teksten "DENNE DØR ER EN NØDUDGANG".

**Find den nærmeste hjertestarter:** <https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#>

**Vejledningen ligger også på vores hjemmeside:**

<https://www.fof.dk/sydvestjylland/info/undervisernet>

**Har du flere spørgsmål til ovenstående kontakt FOF Sydvestjylland på tlf.: 7512 3805 eller e-mail [tilmelding@fof-vest.dk](mailto:tilmelding@fof-vest.dk)**